

MONTAGE AIR TORQUE AANDRIJVINGEN

Op 3-weg kogelkranen (90° slag)



L-boring	□ L1	□ L2	T-boring	□ T1	□ T2	□ T3
Rustpositie						
Draairichting						
Bediend						
T-boring	□ T4	□ T5	□ T6	□ T7	□ T8	
Rustpositie						
Draairichting						
Bediend						


Voor T-boring tevens 180° en 180° 3-positie aandrijvingen leverbaar voor 3 standen of 2 standen 180° bediening.

STANDAARD DRAAIRICHTING ST



Bediend (lucht op poort 2) CCW
Rust (lucht op poort 4 / veerretour) CW

AANGEPASTE DRAAIRICHTING (ZUIGERS OMDRAAIEN) LF



Bediend (lucht op poort 2) CW
Rust (lucht op poort 4 / veerretour) CCW

